Änderungen in den Abschnitten 300 bis 900:

Abschnitt 300 «Oberflächenbehandlungen und dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise»

Abschnitt 400 «Walzasphalt (1)»

332 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK liefern, einbauen und verdichten.

...

333 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise DSK für Spurrinnensanierung und Profilausgleich liefern, einbauen und verdichten. Korngrößen den Spurrinnen- bzw. Muldentiefen anpassen.

...

411 Foundationsschichten AC F liefern, maschinell einbauen und verdichten.

...

412 Foundationsschichten AC F liefern, einbauen und verdichten. Für Profilausgleich, Verstärkungen, Verbreiterungen, Anpassungen und dgl.

...

421 Risse in bitumenhaltigen Schichten sanieren. Inkl. Materiallieferung.

Die Einrichtung ist mit U'abschnitt 130 zu beschreiben.

...

422 Haftvermittler aufbringen.

.100 Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Gewährleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Unternehmer freigestellt. Inkl. Materiallieferung.

...

423 Längs- und Quernähte ausbilden.

...

.200 Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen. Inkl. Materiallieferung.

...

424 Anschlussflächen behandeln, z.B. bei Stossverbindungen, Fahrbahnübergängen, Randabschlüssen und Einbauten. Inkl. Materiallieferung.

...

431 Tragschichten AC T Typ L liefern, maschinell einbauen und verdichten.

...

- 432 Deckschichten AC Typ L liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 441 Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 442 Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und verdichten.
... AC 8 N.
- 451 Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 452 Binderschichten AC B Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 453 Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 461 Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 462 Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 463 Tragschichten AC Typ EME liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 464 Deckschichten AC Typ H liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 471 Sperrschichten AC Rail liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 472 Sperrschichten AC Rail liefern, von Hand einbauen und verdichten. Für Profilausgleich.
...
- 551 Tragschichten liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...
- 552 Binderschichten liefern, maschinell einbauen und verdichten.
...

- 553 Deckschichten liefern, maschi-
nell einbauen und verdichten.
...
- 554 Tragdeckschichten liefern, ma-
schinell einbauen und verdich-
ten.
...
- 555 Offenporige Schichten liefern,
maschinell einbauen und ver-
dichten.
...
- 572 Schutzanstrich als Porenver-
schluss. Inkl. Materialliefere-
rung.
...
- 574 Fugen bei Einbauten und Ab-
schlüssen sowie bei Fahr-
bahnübergängen ausbilden.
Inkl. Materiallieferung.
...
- 621 Ausgleichsschicht durch Ein-
bauen von Gussasphalt erstel-
len, zum Ausgleichen von Un-
ebenheiten der Unterlage.
Inkl. Mischgutlieferung.
...
- 622 Gussasphalt für Binder- und
Schutzschichten liefern, ein-
bauen und verdichten.
...
- 623 Gussasphalt für Deckschichten
liefern, einbauen und verdich-
ten.
...
- 625 Oberflächen der heissen Guss-
asphaltschichten behandeln.
.100 Mit Splitt abstreuen. Splitt
mit ca. Massen-% 0,5 Bitumen
vorumhüllt. Einarbeiten bis
zum Erreichen der erforderli-
chen Griffigkeit. Inkl. Mate-
riallieferung. Entfernen von
überschüssigem Material in
Pos. 626. Ausmass: Fläche.
...
- 631 Ausgleichsschicht durch Ein-
bauen von MA-Mischgut erstel-
len, zum Ausgleichen von Un-
ebenheiten der Unterlage.
Inkl. Mischgutlieferung.
...
- 632 MA-Binder- und MA-Schutz-
schichten liefern, einbauen
und verdichten.
...
- 633 MA-Deckschichten liefern, ein-
bauen und verdichten.
...

- 635 Oberflächen der heissen
MA-Schichten behandeln.
- .100 Mit Splitt abstreuen. Splitt
mit ca. Massen-% 0,5 Bitumen
vorumhüllt. Einarbeiten bis
zum Erreichen der erforderli-
chen Griffigkeit. Inkl. Mate-
riallieferung. Entfernen von
überschüssigem Material in
Pos. 636. Ausmass: Fläche.
- ...
- 641 Ausgleichsschicht durch Ein-
bauen von MA-Mischgut erstel-
len, zum Ausgleichen von Un-
ebenheiten der Unterlage.
Inkl. Mischgutlieferung.
- ...
- 642 MA-Binder- und MA-Schutz-
schichten liefern, einbauen
und verdichten.
- ...
- 643 MA-Deckschichten liefern, ein-
bauen und verdichten.
- ...
- 645 Oberflächen der heissen
MA-Schichten behandeln.
- .100 Mit Splitt abstreuen. Splitt
mit ca. Massen-% 0,5 Bitumen
vorumhüllt. Einarbeiten bis
zum Erreichen der erforderli-
chen Griffigkeit. Inkl. Mate-
riallieferung. Entfernen von
überschüssigem Material in
Pos. 646. Ausmass: Fläche.
- ...
- 651 Ausgleichsschicht durch Ein-
bauen von MA-Mischgut erstel-
len, zum Ausgleichen von Un-
ebenheiten der Unterlage.
Inkl. Mischgutlieferung.
- ...
- 652 MA-Binder- und MA-Schutz-
schichten liefern und ein-
bauen.
- ...
- 653 MA-Deckschichten liefern und
einbauen.
- ...
- 655 Oberflächen der heissen
MA-Schichten behandeln.
- .100 Mit Splitt abstreuen. Splitt
mit ca. Massen-% 0,5 Bitumen
vorumhüllt. Einarbeiten bis
zum Erreichen der erforderli-
chen Griffigkeit. Inkl. Mate-
riallieferung. Entfernen von
überschüssigem Material in
Pos. 656. Ausmass: Fläche.
- ...

661		Arbeitsnähte ausbilden. Inkl. Materiallieferung.	
...			
662		Fugen längs von Rändern und Einbauten ausbilden. Inkl. Materiallieferung.	
...			
711		Planieausgleich mit Beton. Inkl. Materiallieferung.	
...			
716		Betonschwellen erstellen. Inkl. Materiallieferung.	
...			
717		Voranstrich aufbringen. Inkl. Materiallieferung.	
...			
721		Gerade Abschalungen erstellen. Inkl. Materiallieferung.	
...			
722		Spezielle Schalungen.	
.100		Verlorene Schalungen.	
...			
.121	01	Beschreibung	..m...
	02	Typ	
	03	Schalhöhe mm	
	04	Blechdicke mm	
	05	Material	
	06	Inkl. Materiallieferung.	A
	07	Exkl. Materiallieferung.	A
	08	Weiteres	
.122		bis .189 wie .121	
.201	01	Art	
	02	Beschreibung	
	03	Typ	
	04	Schalhöhe mm	
	05	Blechdicke mm	
	06	Material	
	07	Inkl. Materiallieferung.	A
	08	Exkl. Materiallieferung.	A
	09	Ausmass:	
	10	LE =	
	11	Weiteres	
.202		bis .889 wie .201	
...			
731		Dübel aus Rundstahl liefern, einlegen oder einvibrieren. Inkl. Fugenkörbe.	
...			
732		Schraubdübel liefern, einlegen oder einvibrieren. Inkl. Fugenkörbe.	
...			
733		Anker liefern, einlegen oder einvibrieren. Inkl. Fugenkörbe.	
...			

734	Schraubanker liefern, einlegen oder einvibrieren. Inkl. Fugenkörbe.
...	
737	Fugentrennlagen und Anstriche.
.100	Hartschaumstoff liefern, einlegen und fixieren. Ausmass: Fugenlänge.
...	
741	Einschichtige Betondecken liefern, einbauen und verdichten.
...	
742	Zweischichtige Betondecken liefern, einbauen und verdichten, Unter- und Oberschicht frisch auf frisch.
...	
761	Querfugen erstellen.
...	
.200	Fugen mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse füllen. Inkl. Abfasen der Kanten, Reinigen und Anstreichen sowie Entfernen von überschüssigem Material. Inkl. Materiallieferung.
...	
.300	Fugen mit kalt verarbeitbarer Fugenmasse füllen. Inkl. Abfasen der Kanten, Reinigen und Anstreichen sowie Entfernen von überschüssigem Material. Inkl. Materiallieferung.
...	
762	Bewegungsfugen erstellen.
...	
.200	Fugen mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse füllen. Inkl. Abfasen der Kanten, Reinigen und Anstreichen sowie Entfernen von überschüssigem Material. Inkl. Materiallieferung.
...	
.300	Fugen mit kalt verarbeitbarer Fugenmasse füllen. Inkl. Abfasen der Kanten, Reinigen und Anstreichen sowie Entfernen von überschüssigem Material. Inkl. Materiallieferung.
...	
.400	Fugen mit Hartfaserstreifen füllen. Inkl. Abfasen der Kanten und Reinigen. Inkl. Materiallieferung.
...	

- 763 Längsfugen erstellen.
 ...
 .200 Fugen mit heiss verarbeitbarer
 Fugenmasse füllen. Inkl. Abfa-
 sen der Kanten, Reinigen und
 Anstreichen sowie Entfernen
 von überschüssigem Material.
 Inkl. Materiallieferung.
 ...
 .300 Fugen mit kalt verarbeitbarer
 Fugenmasse füllen. Inkl. Abfa-
 sen der Kanten, Reinigen und
 Anstreichen sowie Entfernen
 von überschüssigem Material.
 Inkl. Materiallieferung.
 ...
 .400 Kompressionsprofile liefern
 und in Fugen einbauen. Inkl.
 Reinigen und Abfasen der Kan-
 ten. Inkl. Materiallieferung.
 ...
- 764 Fugen füllen bei Anschlüssen
 von Asphalt an Beton. Inkl.
 Frässchnitt, Abfasen der Kan-
 ten, Reinigen, Anstreichen so-
 wie Entfernen von überschüssi-
 gem Material. Inkl. Material-
 lieferung.
 ...
- 771 Oberflächenstrukturierung von
 Frischbeton.
 ...
 .600 Hartstoff in die noch nicht
 abgebundene Oberfläche einar-
 beiten. Inkl. Materialliefe-
 rung.
 ...
- 772 Frischbeton nachbehandeln.
 .100 Flüssige Schutzmittel aufsprü-
 hen. Inkl. Materiallieferung.
 ...
- 811 Reparaturarbeiten an Betonde-
 cken mit Mörtel.
 .100 Bei Schäden an Kanten und
 Oberflächen. Inkl. Material-
 lieferung.
 ...
- 843 Risse abdichten.
 .100 Risse anstreichen und mit
 heiss verarbeitbarer Fugenmas-
 se füllen. Ueberschüssige Fu-
 genmasse abstossen. Inkl. Ma-
 teriallieferung.
 ...

- 844 Fugen abdichten.
- .100 Fugen anstreichen und mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse füllen. Ueberschüssige Fugenmasse abstossen. Inkl. Materiallieferung.
- ...
- .200 Fugen anstreichen und mit kalt verarbeitbarer Fugenmasse füllen. Ueberschüssige Fugenmasse abstossen. Inkl. Materiallieferung.
- ...
- 943 Ansaat auf Oberboden von Banketten, inkl. angrenzende Gräben und Mittelstreifen. Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4. Inkl. Saatgutlieferung.
- ...