


Elementi principali di uno scambio semplice (EW)



Designazione dei punti principali in scambi curvi e con sistemi di misurazione speciali: $WA = 1$; $WE_{Ramo\ principale} = 2$; $WE_{Ramo\ secondario} = 3$

Elementi principali di uno scambio d'intersezione (KW)

